

TRC

www.trcsound.com.br

TRC X120

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 120W RMS



ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA CUIDADOSAMENTE ANTES DE US MANTENHA O MANUAL SEGURO PARA REFERÊNCIA FUTURA. SIGA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

- * SE HOUVER ALGUM PROBLEMA COM O PRODUTO, ENTRE EM CONTATO COM O FORNECEDOR E NÃO TENTE CONSERTAR O PRODUTO SOZINHO.
- * NÃO O UTILIZE NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES OU PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU OUTROS DANOS: NO BANHEIRO, TEMPERATURAS MUITO QUENTES OU HÚMIDAS, PERTO DE PINGOS DE ÁGUA.
- * NÃO USE ÁGUA PARA ENXAGUAR OU QUALQUER LÍQUIDO CORROSIVO PARA LIMPAR QUALQUER PARTE DO PRODUTO, O QUE PODE CAUSAR DANOS AOS COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNOS E À APARÊNCIA DO PRODUTO.
- * DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DEPOIS QUE O PRODUTO ESTIVER TOTALMENTE CARREGADO E COLOQUE-O EM UM LOCAL FRESCO E SECO. CARREGUE-O PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES PARA EVITAR A DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.
- * É PROIBIDO DESCARTAR, INCINERAR OU DISSOLVER BATERIAS DESCARREGADAS, ELAS DEVEM SER DESCARTADAS POR UMA EMPRESA DE RECICLAGEM PROFISSIONAL.
- *CASO SEJA NECESSÁRIO TRANSPORTAR O PRODUTO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A UNIDADE PRINCIPAL ESTEJA DESLIGADA E RECOMENDA-SE USAR A EMBALAGEM ORIGINAL.

MODELO: DLT-PQN

BOOMTECH



03706-21-11623

Módulo Bluetooth

Modelo: DLT-PQN

Origem China

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”

Características Técnicas:

Módulo: DLT-PQN a ser incorporado em produtos Conexão sem fio

Tecnologias de operação: BLUETOOTH V 3.0

Frequência de operação: 2.4 GHz

Alimentação: 1.9V~3.6V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli

CNPJ: 07.380.599/0001-85

Contato: sac@trcsound.com.br

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>




CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 CAIXA DE SOM
- 1 ADAPTADOR DE VOLTAGEM (ENTRADA 110-240V, 50/60Hz)
- 1 CONTROLE REMOTO
- 1 MICROFONE COM FIO
- MANUAL DE INSTRUÇÃO
- CERTIFICADO DE GARANTIA



FUNCIONAMENTO DO PAINEL



- 1 VOLUME/LIGA/DESLIGA: GIRE ESTE BOTÃO PARA LIGAR OU DESLIGAR E AJUSTAR O VOLUME DO APARELHO.
- 2 ENTRADA AUX: ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO.
- 3 DC 5V: ENTRADA DO ADAPTADOR PARA CARREGAMENTO DA BATERIA.
- 4 ENTRADA DE CARTÃO TF
- 5 PRÓXIMO: PRÓXIMA FAIXA: QUANDO NO MODO USB/TF/ BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA FAIXA. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMAZENADA. PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME NO MODO USB/CARTÃO TF/FM/BLUETOOTH/AUX.
- 6 PAUSA/ REPRODUÇÃO/ TWS: PAUSA / REPRODUÇÃO: QUANDO NO MODO USB/TF/BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PAUSAR E PRESSIONE NOVAMENTE PARA REPRODUZIR A MÚSICA. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE ESTAÇÕES DE RÁDIO. O APARELHO ARMAZENARÁ QUALQUER ESTAÇÃO DE RÁDIO DISPONÍVEL.



FUNÇÃO TWS

FUNCIONA COM DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM FUNÇÃO TWS. COLOQUE-AS NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE O BOTÃO PAUSA/REPRODUÇÃO/TWS EM UMA DAS CAIXAS DE SOM POR ALGUNS SEGUNDOS PARA CONEXÃO AUTOMÁTICA COM A OUTRA CAIXA DE SOM. EM SEGUIDA, PROCURE NO TELEFONE O NOME DO BLUETOOTH E SINCRONIZE O DISPOSITIVO.

- 7 ANTERIOR: FAIXA ANTERIOR: QUANDO NO MODO USB/TF/ BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A FAIXA ANTERIOR. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMAZENADA ANTERIORMENTE. PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA DIMINUIR O VOLUME DO MODO USB /CARTÃO TF/ FM/BLUETOOTH/AUX.
- 8 MODO / LUZ LED LIGA/DESLIGA: PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR USB/TF/FM/BLUETOOTH/AUX. AO LIGAR O ALTO-FALANTE, A LUZ LED ACENDERÁ AUTOMATICAMENTE, PRESSIONE ESTE BOTÃO E SEGURE POR 2 MINUTOS, A LUZ DE LED APAGARÁ, E PRESSIONE ESTE BOTÃO NOVAMENTE, A LUZ DE LED ACENDERÁ NOVAMENTE.
- 9 ECO: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O ECO DO MICROFONE.
- 10 VOLUME DO MICROFONE OU DA GUITARRA: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE OU DA GUITARRA.
- 11 ENTRADA DE GUITARRA OU MICROFONE: ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA.
- 12 LUZ CARREGAMENTO: LUZ INDICADORA DE CARREGAMENTO DA BATERIA.
- 13 ENTRADA USB
- 14 DISPLAY EM LED: VISOR PARA VISUALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES.

TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC.SOUND