

TRC

TRC 218 - D MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM 25W

COMPONENTES INCLUÍDOS

- Caixa de som Bluetooth
- Cabo de carregamento USB saída: DC 5v - 500mA

FUNÇÕES DO PRODUTO

- Bluetooth, USB, Cartão TF, AUX-IN, Rádio FM,
- Chamadas com as mãos livres, luz.

LED INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO DA BATERIA

- Este produto vem com uma bateria de íons de lítio recarregável embutido. Antes de usá-lo pela primeira vez, recomendamos que você carregue totalmente a bateria. Conecte o cabo de carregamento fornecido à porta micro USB do dispositivo. Conecte a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB no computador, Power Bank ou adaptador de carregador DC (não fornecido).

O LED vermelho acende indicando que a bateria está sendo carregada. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz será desligada. O produto será desligado quando a bateria estiver fraca. Se você não usar o produto por um longo tempo, deve carregá-lo pelo menos uma vez a cada dois meses, o que pode prolongar a vida útil da bateria.

Tempo de carregamento: cerca de 3 horas de trabalho: para bluetooth / função de áudio, 3 horas para a função usb: 2 horas Função FM: 6 horas

GUIA DE OPERAÇÃO

Para ativar o modo bluetooth:
Ligue o produto que estará no modo bluetooth automaticamente.
Para emparelhar o produto com o seu dispositivo, encontre TRC218-D no seu dispositivo e emparelhe-o. Um sinal sonoro indica que a conexão foi bem-sucedida. Então você pode curtir a música.

FUNÇÕES MODE

BLUETOOTH: O produto liga direto na função Bluetooth.
RADIO FM: Pressione o botão MODE para selecionar Radio FM.
AUX IN : Estando na função rádio, pressione o botão MODE e entrará no modo AUX IN.
Pressionando novamente retornará para o Bluetooth.

PARA PROCURAR / SINTONIZADOR RADIO FM:

Pressione a tecla play irá procurar e salvar as estações de rádio automaticamente; pressione a tecla para a estação anterior ou pressione a tecla para a próxima estação de rádio.

PARA CONECTAR ENTRADA DE ÁUDIO:

Insira o plugue micro USB na porta de entrada de linha no painel IN/DC 5V do produto e plugue de áudio de 3,5mm em seu dispositivo. Então você pode curtir a música.

PARA ATIVAR O MODO DE USB/TF:

Arquivos serão reproduzidos automaticamente quando um cartão TF ou drives USB é inserido.
O dispositivo suporta qualquer arquivo MP3(MP4/ MP5 e WMA somente através do AUX IN ou Bluetooth).

FUNÇÃO DE CHAMADA DE TELEFONE MÃOS LIVRES:

Após o sucesso do emparelhamento bluetooth, pressione a tecla play duas vezes para rediscar o último número de telefone no seu registro de chamada telefônica; quando houver uma chamada telefônica, pressione a tecla o play para responder, pressione e segure para rejeitar a chamada.

EPECIFICAÇÕES

Sáida de potencia 2* 12,5W
Bateria recarregável do Li-Lion de 3.7V 800MaH
Tensão de entrada: DC 4.2-5.0V

DESCRIÇÃO DO PAINEL E FUNÇÕES DO PRODUTO

1. Interruptor ON/Off
2. Pressione rapidamente para arquivo anterior/ pressione e segure para diminuir o volume.
3. Reproduzir / Pausar música ou pesquisar automaticamente estações de rádio FM no modo de rádio.
4. Pressione rapidamente para o próximo arquivo / pressione e segure para aumentar o volume.
5. Pressione para selecionar as funções de entrada Bluetooth/ Rádio FM / Áudio.

CUIDADOS DE SEGURANÇA:

1. **Uso por crianças deve estar sob a tutela de adultos**
2. **Não derrame líquido sobre este produto.**
3. **Não coloque uma fonte de calor como velas próximas ou em cima do produto.**
4. **Mantenha o produto longe do fogo.**